



Orientações para aplicação dos produtos Revprol

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, isenta de pó, gordura, sabão ou mofo (NORMA ABNT 132450)

Superfície com mofo deverão ser lavadas com água sanitária na proporção de 1:1 com água, enxaguar e aguardar secagem

Reboco novo: aguardar cura de no mínimo 28 dias.

Superfície soltas: raspar e escovar até remoção completa, aplicar fundo preparador de parede

Reboco desagregando: aplicar fundo preparador de parede

Após procedimentos acima aplicar o selador da Revprol (PRIMER) na cor do revestimento respeitando a diluição de até 5% de água limpa

Para aplicação do selador usar rolo de lã alta e trincha

APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO Tipo Grafiato / Lamato

Após aplicação do selador Revprol (primer), aguardar no mínimo 06 horas e no máximo 30 dias para aplicação do revestimento.

Se no ato da aplicação do revestimento for constatado que a superfície está impregnada de sujeira, deve-se aplicar uma nova demão de selador mesmo que prazo aplicação do mesmo não tenha ultrapassado os 30 dias.

O revestimento deve ser bem homogeneizado antes da aplicação. Caso haja necessidade orientamos a diluição padronizada com no máximo 250 ml de água limpa por barrica de 30kg

Para aplicação do revestimento, utilizar espátula e desempenadeira de aço lisa para transferir o produto para parede e desempenadeira de PVC para o acabamento

PRECAUÇÕES

Não aplicar em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10Cº ou superiores a 40Cº. Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 90%. Não jogar água no produto antes de 72 hs depois da aplicação

A resistência total da película será obtida após 25 dias da aplicação, durante este período não recomendamos limpeza localizada e esforços ocasionando atrito.