



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, isenta de pó, gordura, sabão ou mofo (NORMA ABNT 132450)

Superfície com mofo deverão ser lavadas com água sanitária na proporção de 1:1 com água, enxaguar e aguardar secagem

Reboco novo/ Parede de concreto: aguardar cura de no mínimo 28 dias.

Superfície soltas: raspar e escovar até remoção completa, aplicar fundo preparador de parede

Reboco desagregado: aplicar fundo preparador de parede

Após procedimentos acima aplicar o selador da Revprol (Primer Branco ou na cor da Textura), **sem diluir**

Para aplicação do selador usar rolo de lã alta e trincha.

APLICAÇÃO DA TEXTURA

Após aplicação do selador Revprol (primer), aguardar no mínimo 06 horas e no máximo 30 dias para aplicação da textura.

Diluir a textura em recipiente apropriado.

A diluição deve ser feita com no máximo de 01 litro de água limpa por barrica de 30kg

Para aplicação da textura usar o rolo para textura média.

PRECAUÇÕES

Não aplicar em dias chuvosos ou com a ocorrência de ventos fortes. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10C° ou superior a 40C°. Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 90%

A resistência total da película será obtida após 25 dias da aplicação, durante este período não recomendamos limpeza localizada e esforços ocasionando atrito.